

ETA G10.711
ETA G10.71A

Eta Swiss Quartz

285957 - 06/99

A VISUALIZACIÓN

Agujas del reloj

Aguja de minutos
Contador 30 minutos
Contador 60 segundos
Contador 1/10 segundo
Pulsador A
Pulsador B
Indicador de la fecha
Aguja de segundos
Aguja de horas
Corona de puesta en hora (Posición I, II, III)

B PUESTA A CERO CONTADORES

Corona en posición II o III

Puesta a cero de la aguja del contador 1/10 de segundo
Puesta a cero de la aguja del contador 30 minutos
Corona de puesta en hora
Puesta a cero de la aguja del contador 60 segundos

C MODO CORRECCIÓN

Puesta en hora
Corrección de la fecha

Corrección de la aguja de horas y minutos y corrección de la fecha a cada paso a medianoche
Corrección rápida de la fecha

Observación
Corona de puesta en hora en posición III :
STOP SEGUNDO

D MODO CRONOMETRAJE

Función de cronometraje simple

START 1
STOP 2
Lectura del tiempo
- 5 minutos
- 57 segundos
- 7/10 de segundo
Puesta a cero 3
Corona de puesta en hora en posición I

1 a 3 orden de las funciones

ATENCIÓN
Antes de cada cronometraje, las agujas del cronógrafo deberán estar en su origen.
Si fuera necesario, véase el capítulo PUESTA A CERO CONTADORES.

E MODO CRONOMETRAJE

Función ADD

1 START
2 STOP Lectura
3 RESTART
4 STOP Lectura
5 RESTART
6 STOP Lectura
7 RESTART

Corona de puesta en hora en posición I
Puesta a cero X

1 a X orden de las funciones

F MODO CRONOMETRAJE

Función SPLIT-TIME o TIEMPOS INTERMEDIOS

START 1
Corona de puesta en hora en posición I
SPLIT 1 2
Lectura del tiempo 1
- 5 minutos
- 04 segundos
- 6/10 de segundo
RESTART (recuperación) 3

1 a 3 orden de las funciones

G MODO CRONOMETRAJE

Función SPLIT-TIME o TIEMPOS INTERMEDIOS (continuación)

SPLIT 2 4
Lectura del tiempo 2
- 15 minutos
- 36 segundos
- 8/10 de segundo
RESTART (recuperación) 5
STOP 6
Lectura del ÚLTIMO TIEMPO
- 25 minutos
- 18 segundos
- 4/10 de segundo
Puesta a cero 7

4 a 7 orden de las funciones